

Verklebeanleitung für Folienaufkleber

1. Fläche reinigen:

Wir empfehlen: Brennspritus, Silikonentferner oder Glasreiniger. Gut trockenreiben!



2. Aufkleber positionieren:

2 Klebebandstücken rechts u. links befestigen und an beiden Seiten ausmessen!



3. Aufkleber befestigen:

Klebeband an Oberseite durchgehend befestigen! (Hälfte der Klebebandbreite auf Aufkleber und andere Hälfte auf Fahrzeug.



4. Klebeteile verkleinern:

Aufkleber leicht hochklappen und zwischen Freiräumen einschneiden (dadurch leichter zu kleben, da kleinere Teile)! Bei Dekoren nicht einschneiden (nicht möglich) - daher Krepp vertikal kleben und seitlich hochklappen.



5. Aufkleber montieren:

Aufkleber leicht hochklappen und das [Träger-]Papier abziehen, so dass sich Schrift lediglich auf dem Übertragungstape befindet.



6. Festrakeln:

Die Folie mit kräftigen Strichen andrücken. Von oben beginnend und von der Mitte aus horizontal zum rechten und linken Rand hin und her fest rakeln.



7. Finish:

Klebeband und Übertragungstape entfernen. Schrift andrücken oder mit Walze festrollen.



Sonstige Hinweise:

Bei größeren Flächen bitte Klebstoff der Folienschrift und zu beklebendes Objekt mit Spülwasser befeuchten; überschüssiges Wasser von der Mitte zu den Rändern hinausrakeln und trocknen lassen. Dann erst vorsichtig Übertragungstape entfernen.

LAGERUNG:

Bitte Aufkleber vorzugsweise trocken und flach lagern (nicht aufgerollt und nicht zusammengelegt) bei Temp. von ca. 10-25 Grad Celsius.

